

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



PEX-FIX DUO **Passar Pex skyddsror Ø25/28/34** **RSK 381 1046 FP19460**

Produkten är tillverkad i PA (PolyAmid)

Användningsområde:

Produkten är avsedd för fixering av PEX skyddsror Ø25/Ø28/Ø34.

Montering:

Skruva fast klammern i vägg med lämplig skruv, eller spänn fast med t.ex buntband.

Tryck ihop halvorna för att fixera röret.

Verifiera att röret inte skadas/trycks ihop efter montage.

Skarvar bör ha klammer på båda sidor av skarven.

Möjligheten finns att sammankoppla flera PEX-Fix Duo i rad.



Rengöring:

Ingen speciell skötsel behövs, annat än att delarna torkas av vid behov med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Användningstemperatur kontinuerlig/tillfällig 80/90°