

# Ecogel

Hälso- och miljöanpassat flussmedel.

För mjuklödning av koppar med tenn, i alla dimensioner.

## Fördelarna med Ecogel:

- Innehåller inget zinkklorid och har minst lika bra funktion som alternativen.
- Finns i två olika konsistenser: i gel form eller som pasta.
- Ej irriterande för ögon eller hud.
- Ej korrosivt, innehåller ingen syra.
- Lätt att applicera med penseln som är fastsatt på lockens insida eller med fingrarna.
- Hygieniskt. Inget spill om burken välter.
- Rörande och muff på nya rör och rördelar behöver ej putsas eller rengöras från oxid. Flussmedlet avlägsnar under uppvärmningen gammal oxid samt förhindrar att ny oxid bildas på lödytorna.

## Användning:

1. Pensla Ecogel på insidan av muffen och utsidan av spetsänden på de rördelar eller rör som skall lödas samman. På nya rör och rördelar behöver gammal oxid ej putsas bort på lödytorna.
2. För in spetsänden i muffen och vrid runt något så att flussmedlet sprider sig mellan kontaktytorna.
3. Hetta upp lödstället och tillsätt tennet som sprider sig jämnt genom kapillärverkan.
4. Efter lödningen bör överflödigt flussmedel torkas bort, av estetiska skäl eller om lödstället skall övermålas.



## Produktfakta

Ecogel, 100 g  
RSK nr 2017366

Säkerhetsdatablad finns.

*Ecogel är tillverkat i EU,  
patenterat i EU och USA  
samt uppfyller normen  
DIN EN 29454 (2.1.3 C)*