

Express Inhibitor Test

62514

- Snabb och enkel testning på plats av inhibitor-koncentration
- En teststicka per system. Varje förpackning innehåller 50 teststickor.
- Lämplig för att testa alla molybdatbaserade hämmare
- Ladda ner Fernox Water Test App för rapportcertifikat i labbtyp
- Tillåter överensstämmelse med BS 7593:2019 och Benchmark-schemat
- Tillåter överensstämmelse med panngarantier



Express-inhibitor-testet ger en snabb analys på plats av koncentrationen av alla Fernox Protectors och andra molybdatbaserade hämmare i centralvärmesystemets vatten. Enkel och intuitiv att använda, det är en snabb och enkel testmetod för att fastställa förekomsten av inhibitorer i systemet. Att testa koncentrationen av inhibitor tillåter överensstämmelse med BS 7593:2019, Benchmark-schemat, och kan krävas för att uppfylla pannans garantier.

När den används i kombination med Fernox Water Test App, som är gratis att ladda ner från Apple App Store eller Google Play Store, kan detta engångstest av värmesystem på plats sparas i appen och ett rapportcertifikat av labbtyp är tillgänglig att ladda ner. Godkänt eller underkänt bekräftas baserat på färgen på teststickorna jämfört med färgkartan på krukans. I händelse av ett misslyckat resultat kan korrigerande åtgärder vidtas omedelbart genom att helt enkelt lägga till mer inhibitor och testa om för att erhålla godkäntcertifikatet – sparar tid eftersom det inte finns något behov av återbesök på platsen.

Tillämpning

1. Skanna QR-koden på flaskan med teststickor, ladda ner Fernox Water Test App och registrera dig
2. Lägg till nytt prov i appen
3. Fyll i systemuppgifter (adress, systemets ålder etc.)
4. Ta ett prov av systemvattnet som är representativt för systemet som helhet (töm ut vattnet i flera sekunder innan provet tas)
5. Doppa teststickan i systemvattnet i 1 sekund och ta bort den
6. Jämför med färgkarta inom 10 sekunder och ta en bild
7. Välj den färg som mest exakt representerar den färg som observerats på teststickan och skicka in. Provet sparas nu i appen, godkänd/underkänd fastställs och en rapport genereras och mejlas.

Förpackning, hantering & säkerhet

Teststickorna levereras i en förpackning med 50 st. Teststickorna är ofarliga, men bör förvaras utom räckhåll för barn.

Artikel mått

Höjd mm	86
Bredd mm	29
Djup mm	29
Vikt kg	0.034
Barcode EAN	5014551625143

Kartong mått

Höjd mm	110
Bredd mm	150
Djup mm	180
Vikt kg	0.503
Transit Typ OCU	CP1 1200 x 1000
Barcode	05014551002180

Senaste ändringen 12-02-2021 (d/m/y)