

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



WC-KIL 0-10MM

RSK 779 0348 // NRF 612 2613 // LVI 573 4350
Art.nr 25010 // Transparent

Kilen är tillverkad i Polystyren och är brytbar i olika steg.

Användningsområde:

Används vid installation av WC-stol, för att få stolen i våg.

Montering:

- Stick försiktigt in kilarna mellan golv och toalettstol, där den behöver höjas för att WC-stolen ska stå vågrätt.
- Kontrollera med vattenpass att stolen står vågrätt.
- Bryt och vrid av kilarna för hand.

Flera kilar kan behövas för att stolen ska stå stadigt.

Faluplast