

Installation

1. Vid uppackning, kontrollera att kombiduschen är intakt.

Kombiduschen levereras färdigmonterad i tre delar för lättast montage.

**Nödduschen skall ha ett flöde av 150-200 liter per minut vid 3 bar för rätt funktion.
Rördimensionerna måste anpassas till detta flöde!**

Vattenanslutning kallt:	DN 32
Vattenanslutning varmt:	DN 15
Avloppsanslutning:	DN 32

Flödes- och tryckregulatorn på ögonduschen arbetar automatiskt mellan 2,4 och 7 bar.
Om trycket överstiger 7 bar måste en reduceringsventil monteras.

2. Spola igenom systemet ordentligt så att spån och andra partiklar sköljs bort.
3. Montera duschen så nära riskstället som möjligt.
4. Fäst ögon/nödduschskyltarna väl synliga.
5. Kontrollera duscharnas funktion genom att spola flera gånger.
6. Överlämna instruktionsbladet till skyddsombudet eller ansvarig.

Skötsel- och driftsinstruktion

1. Informera och utbilda berörd personal om duschens funktion och dess placering.
 2. Kombiduschen är ständigt funktionsberedd.
 - **Nödduschen** aktiveras genom att **dragstången/draghandtaget förs neråt**. Ventilen är inte självstängande.
 - **Ögonduschen** aktiveras genom att **tryckplattan förs framåt**. Ventilen är inte självstängande utan vattnet stängs av genom att tryckplattan förs till utgångsläget.

Duschen skall vara lätt åtkomlig för att snabbt kunna tas i bruk av den nödställda. Blockera ej ytan framför.

Krusman ögondusch 3802 levereras med dammskyddslock. Se till att duschen hålls ren.

Säkerhetsblandare RSK 821 3844, se separat instruktionsblad.
3. **Öva användning kontinuerligt.** Då undviker man att vattnet blir stående i ledningarna för länge.
Gammalt vatten är bakteriesamlade.
 4. **Använd skyddsglasögon.**

Krusman