

## Installation

1. **Duschen skall ha ett flöde av ca 170 liter per minut för rätt funktion. Rördimensionerna måste anpassas till detta flöde.**

Vattenanslutning: DN 25

**Montera inte duschen om rätt flöde ej kan garanteras.**

2. **Spola igenom systemet ordentligt så att spån och andra partiklar sköljs bort.**
3. Montera duschen ca 2150 mm från golv till underkant av nödduschsilen. Duschen skall fästas så att den tål en belastning av min. 75 kg.
4. Fäst nödduschskylten väl synligt.
5. Ventilen öppnas med dragstången/draghandtaget.
6. Kontrollera nödduschens funktion genom att spola flera gånger.
7. Överlämna instruktionsbladet till skyddsombudet eller ansvarig person.

## Skötsel- och driftsinstruktion

1. Informera och utbilda berörd personal om duschens funktion och dess placering.
2. Nödduschen skall alltid vara funktionsberedd.  
**Nödduschen** aktiveras genom att **dragstången/draghandtaget förs neråt**. Ventilen är inte självstängande utan vattnet stängs av genom att dragstången/handtaget förs tillbaka.
3. Duschen skall vara lättåtkomlig för att snabbt kunna tas i bruk av den nödställda. Blockera ej ytan framför nödduschen.  
Se till att duschen hålls ren.
4. **Öva användning kontinuerligt.** Då undviker man att vattnet blir stående i ledningarna för länge.  
**Gammalt vatten är bakteriesamlade.**
5. **Använd skyddsglasögon.**

