

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



STELLA 75 SIDOUTLOPP RSK 711 0808 // NRF 143 8324 // Art.nr 65250

Golvbrunnen och stödben är tillverkad i Polypropen (PP) och skruvarna i rostfritt stål. Stödbensfötterna är tillverkad i ABS.

Användningsområde:

Brunnen används för avledning av avloppsvatten och är avsedd för horisontellt montage i betongbjälklag.

STELLA har en justerbar fläns som kan justeras i höjd och lutning efter ingjutning och uppfyller kraven enligt standard SS-EN 1253-1.

Godkänd i installation för både dusch och badkar.

Underhåll:

Rengöring vid behov.

- Tag bort silen från brunnen genom att lyfta den rakt upp med lämpligt verktyg, t.ex. med skruvmejsel (OBS vassa verktyg kan ge märken i plasten)
- Drag försiktigt i handtaget uppåt för att lyfta ur vattenlåsinsatsen.
- Gör rent dykrör, kopp och brunn (använd bara milda rengöringsmedel)
- Montera sedan tillbaka allt i omvänd ordning.
- Verifiera att alla delar sitter korrekt.

Montering:

För Monteringsanvisning, skanna QR-koden på etiketten, alternativt besök vår hemsida www.faluplast.com.

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

PP har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.

Faluplast