

# NORO®

## INSTALLATIONS & BRUKSANVISNING

### BADKAR

Tack för att du valt ett badkar från NORO. Här hittar du det du behöver tänka på vid installation samt tips för skötsel som gör att ditt badkar håller i många år.

Lycka till! Vi önskar dig många sköna bad.

Installation

Skötsel & Rengörning

Garantisedel

## INSTALLATION

### Ta emot

Kontrollera att emballaget är helt och att det inte uppstått några skador på badet under transport. Om du upptäcker någon skada anmäl omgående till NORO tel: 035-166430 som kan hjälpa dig vidare. När du reklamerar, var noga med att ange till exempel kolli-id och ordernummer, ordentlig beskrivning av innehållet i paketet och gärna foto. Om din reklamation rör ett skadat paket ska du behålla allt emballage och innehåll, så att transportören vid behov kan besiktiga det. Tänk på att adresskortet ska sitta kvar.

### Packa upp/ställa på plats

När emballaget ska tas bort, lägg ner badet med fötterna nedåt för att undvika att badet välter under avemballering. Lyft i karkanten eller i benställningen.

Skruva loss transportbrädorna samt lyft bort frontpanelen.

När karet ställts på plats är det viktigt att justera badkarsfötterna så karet står stabilt och i våg för att det inte ska bli vatten stående i karet.

Badkarsblandaren monteras enligt separat monteringsanvisning som ligger bipackad i dess kartong.

Längs sargkanten sitter frontclips monterade där fronten skjuts in. Har du ett rektangulärt badkar finns det även frontfästen i nederkant på badkarsfötterna. Du justerar enkelt dessa genom att lossa muttern från badkarsfoten och flytta fram och tillbaka. När de sitter på rätt avstånd tar du bort det rödvita skyddspappret på fästet och trycker frontpanelen emot. Avvakta 10 min innan du försöker ta loss frontpanelen igen

### Viktigt:

Lämna aldrig barn utan uppsikt i badkaret.

## SKÖTSEL & RENGÖRING

Våra badkar är tillverkade av sanitetsakryl och detta är ett material som är lätt att hålla rent. Du rengör karet med mildt rengöringsmedel utan slipeffekt. Var försiktig med de starkare rengöringsmedlen på marknaden, dessa behövs inte för rengöringen och många av dem är så kraftfulla att de kan förstöra ytan. Läs på rengöringsmedlet att det inte skadar kromade detaljer.

Om olyckan är framme och du får ett mindre jack eller repa i karet kan du enkelt laga. Använd vattenslippapper av fin kornstorlek, 1 000 och uppåt, tillsammans med vatten för att få bort repan.

## **GARANTISEDEL**

Som ägare av ett massagebadkar från NORO skall du känna dig trygg och säker i ditt köp. Både vi och våra underleverantörer har lång erfarenhet av. Valet av komponenter, noggrannhet och kunskap är viktiga ingredienser för att produkten skall bli bra och hålla länge. Dock kan saker och ting ändå gå fel ibland och då är det viktigt att du som kund snabbt skall få hjälp. För att vi skall kunna ge dig så snabb service som möjligt ber vi dig ha kvitto och garantinumner tillhands.

1 5 års garanti mot färgskiftningar och krackelering av skalet

1 2 års garanti på badkarsblandare

1 2 års garanti på ingående komponenter

Garantin gäller mot uppvisande av originalkvitto och garantisedel/garantinummer.

Kontakta oss på  
[www.noro.se](http://www.noro.se) eller 035-1664 30

Testat av: \_\_\_\_\_

Packat av: \_\_\_\_\_

Datum/signatur: \_\_\_\_\_

Garantinummer: \_\_\_\_\_