



Montageanvisning för Hymax Grip

1




Rengör anläggningsytorna på rören, till exempel mekaniskt, genom att använda IBECO Rengöringsband.

2




Kontrollera ytterdiametern på rören med det medföljande diameterbandet.

3




Välj en Hymax Grip som har ett arbetsområde inom rörens YD samt kontrollera att rören inte är skadade.

4




Vid montage av Hymax Grip på PE-rör skall stödhylsa användas. Vi rekommenderar IBECO stödhylsor.

5




Kontrollera att Hymax Grip passar på röret.

6




Vid behov av den större spännvidden, tag bort det yttre löstagbara packningslagret med hjälp av till exempel en skruvmejsel.

7




Markera halva kopplingens längd på respektive rörände. Minsta insticksdjup är 100mm.

8




Åtdragning av bultar för tätningen till specificerat moment.

9



Åtdragning av bultar för dragfasta griptänder till specificerat moment

10



Åtdragning av bultar tills ALLA bultar har uppnått specificerat moment.

11




För att ytterligare förenkla monteringen, använd gärna mutterdragare.

12




Avsluta manuellt med hjälp av en momentnyckel. Åtdragningsmomentet står angivet på varje Hymax rörkoppling och bör kontrolleras innan återfyllning.

13



Isolerfolien är ett valfritt tillbehör som kan användas vid särskilt aggressiva markförhållanden.

14



Återfyll med jordmassor.